



A x4 x4 x4

CZEŚĆ 3-7 | PART 3-7 | TEIL 3-7
ČÁST 3-7 | RÉSZ 3-7
ЧАСТЬ 3-7 | ЧАСТ 3-7




B x2 x2 x2

CZEŚĆ 1-5-6 | PART 1-5-6 | TEIL 1-5-6
ČÁST 1-5-6 | RÉSZ 1-5-6
ЧАСТЬ 1-5-6 | ЧАСТ 1-5-6




C x8 x8 x8

GRUPA A-B CZEŚĆ 4 | GROUP A-B PART 4
GRUPPE A-B TEIL 4 | SKUPINA A-B ČÁST 4
CSOPORT A-B RÉSZ 4 | ГРУППА А-В ЧАСТЬ 4
SKUPINA A-B ČÁST 4




D x4 x4

GRUPA A-B CZEŚĆ 4 | GROUP A-B PART 4
GRUPPE A-B TEIL 4 | SKUPINA A-B ČÁST 4
CSOPORT A-B RÉSZ 4 | ГРУППА А-В ЧАСТЬ 4
SKUPINA A-B ČÁST 4



E x1 x1 x1

GRUPA D CZEŚĆ 8 | GROUP D PART 8
GRUPPE D TEIL 8 | SKUPINA D ČÁST 8
CSOPORT D RÉSZ 8 | ГРУППА D ЧАСТЬ 8
SKUPINA D ČÁST 8



1. UWAGA! PRZECZYTAJ TE INSTRUKCJE UWAŻNIE PRZED KAŻDYM UŻYCIEM. | WARNING! READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE EACH USE. | ACHTUNG! LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR JEDEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG. | POZOR! PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY PEČLIVĚ PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM. | FIGYELEM! OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT GONDOSAN MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT. | ВНИМАНИЕ! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. | POZOR! PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD STAROSTLIVO PRED KAŽDÝM POUŽITÍM. **2. NIE PRZECIĄŻAJ WÓZKA PONAD 120 KG.** | DO NOT LOAD THE TROLLEY OVER 120 KG. | LADEN SIE DEN WAGEN NICHT ÜBER 120 KG. | NENAČEJTE VOZÍK NAD 120 KG. | NE TERHELJE A KOCSIT 120 KG-NÁL TÖBBEL. | НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ТЕЛЕЖКУ БОЛЕЕ 120 КГ. | NEPREŤAŽUJTE VOZÍK NAD 120 KG. **3. NIE POZWALAJ DZIECIOM UŻYWAĆ WÓZKA. TO NIE ZABAWKA.** | DO NOT LET CHILDREN USE THE TROLLEY. IT IS NOT A TOY. | LASSEN SIE KINDER DEN WAGEN NICHT BENUTZEN. ES IST KEIN SPIELZEUG. | NENECHTE DĚTI POUŽÍVAT VOZÍK. NENÍ TO HRAČKA. | NE ENGEDJE GYERMEKEKNEK A KOCSI HASZNÁLATÁT. EZ NEM JÁTÉK. | НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕЖКУ. ЭТО НЕ ИГРУШКА. | NEPOUŽÍVAJTE VOZÍK DETMI. NIE JE TO HRAČKA. **4. ROZKŁADAJ ŁADUNEK RÓWNOMIERNIE NA POWIERZCHNI WÓZKA.** | DISTRIBUTE THE LOAD EVENLY ON THE TROLLEY SURFACE. | VERTEILEN SIE DIE LAST GLEICHMÄSSIG AUF DER OBERFLÄCHE DES WAGENS. | ROZLOŽTE NÁKLAD ROVNOMĚRNĚ NA POVRCHU VOZÍKU. | OSSZA EL A TERHELÉST EGYENLETESEN A KOCSI FELÜLETÉN. | РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ ГРУЗ РАВНОМЕРНО ПО ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛЕЖКИ. | ROZLOŽTE NÁKLAD ROVNOMERNE NA POVRCH VOZÍKA. **5. NIE KŁAŚĆ NIC NA BURTACH WÓZKA.** | DO NOT LOAD ANYTHING ON THE SIDES OF THE TROLLEY. | LASSEN SIE NICHTS AUF DEN SEITEN DES WAGENS. | NENÍ NA BOKY VOZÍKU NIC. | NE HELYEZSEN SEMMIT A KOCSI OLDALÁRA. | НЕ СТАВЬТЕ НИЧЕГО НА БОРТАХ ТЕЛЕЖКИ. | NENAJDITE NIČ NA BOKOCH VOZÍKA. **6. NIE UŻYWAJ WÓZKA, JEŚLI MA USZKODZONE LUB BRAKUJĄCE CZĘŚCI.** | DO NOT USE THE TROLLEY IF IT HAS DAMAGED OR MISSING PARTS. | BENUTZEN SIE DEN WAGEN NICHT, WENN ER BESCHÄDIGTE ODER FEHLENDE TEILE HAT. | NEPOUŽÍVEJTE VOZÍK, POKUD MÁ POŠKODZENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI. | НЕ HASZNÁLJA A KOCSIT, HA SÉRÜLT VAGY HIÁNYZÓ ALKATRÉSZEI VANNAK. | НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕЛЕЖКУ, ЕСЛИ ЕСТЬ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ИЛИ ОТСУТСТВУЮЩИЕ ДЕТАЛИ. | NEPOUŽÍVAJTE VOZÍK, AK MÁ POŠKODENÉ ALEBO CHÝBAJÚCE ČÁSTI. **7. NIE UŻYWAJ NARZĘDZI LUB PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ OPONY WÓZKA.** | DO NOT USE TOOLS OR OBJECTS THAT CAN DAMAGE THE TROLLEY TIRES. | VERWENDEN SIE KEINE WERKZEUGE ODER GEGENSTÄNDE, DIE DIE REIFEN DES WAGENS BESCHÄDIGEN KÖNNEN. | NEPOUŽÍVEJTE NÁRADÍ NEBO PŘEDMĚTY, KTERÉ MOHOU POŠKODIT PNEUMATIKY VOZÍKU. | НЕ HASZNÁLJON OLYAN SZERSZÁMOT VAGY TÁRGYAT, AMELY KÁROSI A KOCSI GUMIJÁT. | НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЛИ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ШИНЫ ТЕЛЕЖКИ. | NEPOUŽÍVAJTE NÁRADIE ALEBO PREDMETY, KTORÉ MÔŽU POŠKODIŤ PNEUMATIKY VOZÍKA. **8. NIE POMPUJ OPON POWYŻEJ 32 PSI.** | DO NOT INFLATE THE TIRES ABOVE 32 PSI. | PUMPEN SIE DIE REIFEN NICHT ÜBER 32 PSI AUF. | NENAFUKUJTE PNEUMATIKY NAD 32 PSI. | NE TÖLTSE FEL A GUMIKAT 32 PSI FELETT. | НЕ НАДУВАЙТЕ ШИНЫ БОЛЕЕ 32 PSI. | NENAFUKUJTE PNEUMATIKY NAD 32 PSI.