

Instrukcja użytkowania

Opaski kablowe DIAMANTO DT | Wspólna instrukcja i ostrzeżenia | V3

Zakres kodów

DT2508B, DT2508C, DT2510B, DT2510C, DT2512B, DT2512C, DT2515B, DT2515C, DT2520B, DT2520C, DT3615B, DT3615C, DT3620B, DT3620C, DT3625B, DT3625C, DT3630B, DT3630C, DT3637B, DT3637C, DT4820B, DT4820C, DT4825B, DT4825C, DT4830B, DT4830C, DT4835B, DT4835C, DT4840B, DT4840C, DT4845B, DT4845C, DT7625C, DT7630B, DT7630C, DT7635B, DT7635C, DT7640B, DT7640C, DT7645B, DT7645C, DT7655B, DT7655C

Montaż i demontaż

Sprawdź, czy opaska nie ma pęknięć, uszkodzeń zamka ani ostrych wad powierzchni. Dobierz wymiar do wiązki.

Prace przy instalacji elektrycznej wykonuj po jej bezpiecznym odłączeniu od zasilania. Opaska nie zapewnia izolacji ani ochrony przed porażeniem.

Owiń opaskę wokół wiązki, wprowadź końcówkę do zamka i zaciśnij tak, aby utrzymać przewody bez zginięcia lub uszkodzenia izolacji. Sprawdź zamknięcie.

Odetnij nadmiar odpowiednimi obcinakami. Chroń oczy przed odpryskiem. Nie pozostawiaj ostrej końcówki; nie uszkodź przewodów ani zamka. Zbierz odcięte fragmenty.

Przy demontażu ostrożnie przetnij opaskę z dala od przewodów i zastąp ją nową. Nie używaj ponownie opaski uszkodzonej lub z naruszonym zamkiem.

Ostrzeżenia i przechowywanie

Nie używaj do podnoszenia, asekuracji lub mocowania przedmiotów nad ludźmi. Nie zaciskaj na ciele. Produkt nie jest zabawką; opaski, fragmenty i opakowania trzymaj poza zasięgiem dzieci.

Trzymaj z dala od płomieni i gorących elementów. Nie stosuj w kontakcie z agresywnymi chemikaliami. Nie przeciążaj mocowania; nie używaj opasek jako elementu ochrony przeciwpożarowej.

Przechowuj w zamkniętym opakowaniu, w suchym, zacienionym miejscu, z dala od chemikaliów. Kontroluj mocowania i wymieniaj opaski pęknięte, kruche lub z uszkodzonym zamkiem. Odpady zagospodaruj zgodnie z lokalnymi zasadami.

Rzeszotary, 14.09.2026 r.



Chle-Mar
MACIEJ CHLEBDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
32-040 Rzeszotary, ul. Gen. Żyg. Zielińskiego 66
NIP 9442261914 KRS 0000739478