

Instrukcja i ostrzeżenia

Szczeliwa szklane DIAMANTO DSS

Dotyczy: DSS06, DSS06B, DSS06C, DSS08, DSS08B, DSS08C, DSS10, DSS10B, DSS10C, DSS12, DSS12B, DSS12C, DSS15, DSS18, DSS20, DSS25, DSS30.

Dobór i przygotowanie

Produkt przeznaczony do uszczelniania miejsc przewidzianych przez producenta pieca. Dobierz wymiar szczeliwa zgodnie z instrukcją urządzenia. Temperatura pracy szczeliwa musi pozostawać poniżej 550°C.

Przed rozpoczęciem prac wyłącz urządzenie i zaczekaj do jego całkowitego wystudzenia. Usuń starą uszczelkę oraz pozostałości kleju. Nie uszkadzaj powierzchni uszczelnianych.

Pracuj w wentylowanym miejscu. Ogranicz uwalnianie pyłu i włókien; nie przedmuchiuj ich sprężonym powietrzem. Stosuj rękawice robocze i okulary ochronne. Unikaj pocierania oczu zabrudzonymi rękami.

Montaż szczeliwa

Dopasuj długość sznura i umieść go równomiernie w przygotowanym rowku, zgodnie z instrukcją urządzenia. Nie rozciągaj nadmiernie. Przytnij nadmiar odpowiednim narzędziem, zachowując ostrożność. Jeżeli wymagany jest klej, użyj środka odpowiedniego do szczeliwa i urządzenia.

Zestawy z klejem HERMETIC

Dotyczy kodów zakończonych B lub C. Zapoznaj się z oryginalną kartą HERMETIC. Podłoże oczyść z pozostałości starego kleju; po silikonie zastosuj właściwe odtłuszczenie. Środki łatwopalne stosuj z dala od źródeł zapłonu i odczekaj do ich odparowania.

Rozprowadź klej równomiernie na dnie rowka warstwą około 2 mm. Wciśnij sznur, usuń nadmiar kleju wilgotną szmatką. Zamknij drzwiczki dla ułożenia uszczelki, następnie uchyl je, zapewniając dopływ powietrza. Odczekaj 8-10 godzin do dokładnego związania i wyschnięcia. Nie rozpalaj wcześniej.

Kontrola przed użyciem

Sprawdź ułożenie szczeliwa i zamykanie drzwi według instrukcji urządzenia. Nie używaj urządzenia przy nieszczelności, uszkodzeniu sznura lub wydostawaniu się spalin. W razie wątpliwości zleć sprawdzenie serwisowi. Nie sprawdzaj szczelności otwartym płomieniem.

Ostrzeżenia

Gorące elementy mogą spowodować oparzenia. Nie reguluj i nie wymieniaj uszczelnienia podczas pracy urządzenia.

Włókna mogą mechanicznie podrażniać skórę i oczy. Nie wdychaj pyłu powstającego przy cięciu i demontażu. Po pracy umyj ręce.

Produkt nie jest zabawką. Przechowuj sznur, odcięte fragmenty, klej i opakowania poza zasięgiem dzieci.

Klej: unikaj kontaktu ze skórą i oczami. Stosuj rękawice odporne na zasady, np. butylowe, i ochronę oczu przy ryzyku zabrudzenia. Nie jedz i nie pij podczas pracy.

Pierwsza pomoc i przechowywanie

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płucz je wodą, usuń soczewki, jeżeli można to łatwo zrobić, i kontynuuj płukanie. Przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnij pomocy medycznej. Zabrudzoną skórę umyj wodą. W sprawie kontaktu z klejem postępuj zgodnie z sekcją 4 karty HERMETIC.

Szczeliwo przechowuj suchą, z dala od żywności. Klej pozostaw w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu; chroń przed mrozem, ciepłem i słońcem. Pozostałości kleju i zabrudzone opakowania zagospodaruj zgodnie z jego kartą; nie wylewaj do kanalizacji.

Rzeszotary, 14.09.2026 r.